

Feuille de personnalisation poste TALCO CS160-3

N/S : 9041 Affichage à la MST : 162 1 123 1 Code 84715033
 Prom V : 1.02 11111111
 Date Modif : 12/6
 Commentaires : Trx programmé avec F5OJN (selectif 87 957), bip de fin de TX
 en gras valeurs modifiées par rapport au reset du poste

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0013 à 001B | 01 | 01 | 70 | 60 | 00 | 08 | A5 | 00 | 25 | |
| | Suppression selectif à l'appui sur PTT et "bilibilip" dans le micro | | | | | | | | | |
| 001C à 0021 | 14 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | |
| 0022 à 002A | 20 | 16 | 2F | FF | 0A | 0A | 38 | 09 | 65 | |
| | N° Identification du poste (à la mst, et pour les selectifs) | | | | | | | | | |
| 002B à 0033 | 4F | 07 | 07 | 0E | 01 | FF | FF | 0A | 0A | |
| 0034 à 003C | 10 | DF | FF | FF | 07 | 07 | 3A | 12 | 3F | |
| | N° de selectif appelé par défaut (Affiché à la MST) | | | | | | | | | |
| 003D à 0045 | FF | 0A | 0A | 38 | 09 | 32 | 1F | 07 | 07 | |
| 0046 à 004E | 0E | 47 | 0F | 49 | 0A | 0A | 08 | FF | 4E | |
| 004F à 0057 | FF | 07 | 07 | 02 | BF | FF | FF | 14 | 0A | |
| 0058 à 0060 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 87 | FF | |
| | N° de groupe (dans selectif) | | | | | | | | | |
| 0061 à 0069 | FF | 0A | 0A | 05 | FF | FF | FF | FF | FF | |
| 006A à 0072 | 05 | 9F | FF | FF | 0A | 0A | 0A | FF | FF | |
| | N° envoyé lors de la séquence d'ouverture selectif (ici 90) | | | | | | | | | |
| 0073 à 007B | FF | FF | FF | 0A | 14 | 80 | 0F | 0A | 0A | |
| 007C à 0084 | 06 | 00 | FF | FF | 0A | 0A | 30 | 89 | 0F | |
| 0085 à 008D | FF | 0A | 0A | 08 | 12 | 3F | FF | 0A | 0A | |
| 008E à 0092 | 38 | 41 | FF | FF | 0A | | | | | |
| 0093 à 009C | 0A | 10 | 32 | 32 | 32 | 78 | 1E | 32 | 1E | 32 |
| 009D à 00A6 | 14 | 0A | 05 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | FF | FF |
| 00A7 à 00B0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00B1 à 00BA | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00BB à 00C4 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00C5 à 00CE | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00CF à 00D8 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00D9 à 00DC | FF | FF | 00 | 2B | | | | | | |
| 00DD à 00E6 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| | Bande C0 C1 C2 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 Pwr par canal | | | | | | | | | |
| 00E7 à 00F0 | 03 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| | C9 01=3W 02=6W 03=12W 04=25W | | | | | | | | | |
| 00F1 à 00FA | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 00FB | FF | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Ne pas oublier de reprogrammer les QRG !